BD-V1200L/V1200R

P.○○

1 DVD

2

0120-3121-11 0120-3121-68

9:00 17:30 9:00 17:00 365 9:00 19:00

C01		
C02		
C04		
C06		
C08		
C14		
C16		
C17	30	
C20		

P.76

F88 F

P.70

1 1



2



3



4



P.95

P.74

1



2

1 2 B



B

3 A

A



3 A B

B A



4





1 入

2 洗濯 洗・乾

3 スタート 一時停止

30 2

4

P.26 29

お湯取

P.32

P.58 59 62 65

スタート 一時停止

スタート 一時停止 3 15

1-D0260-3A

QA-273



→P.22

→P.39・41

→P.68

40cm

→P.20・23

→P.68

→P.27

30

→P.40

→P.39

→P.31・35



3m

1.2m

2 18L



1 2 3 4 5

→P.33

→P.78

→P.80・84

→P.85

→P.85

→P.86

→P.87



→P.89